



GEBRAUCHSANLEITUNG FEUERSCHALE

Stand: Oktober 2024

Art-Nr: 11017048 / 11017049 / 11017050 /
11017051 / 11017052 / 11017053 / 11017054 /
11017055 / 11017056

Finnwerk GmbH
Adelhauser Straße 19
79098 Freiburg, Germany

Tel: +49 761 429 922 00
E-Mail: info@finnwerk.de
Web: www.finnwerk.de

Feuerschale HARRI

Sicherheitshinweise & Gebrauch

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Die Feuerschale ist als Feuerstelle auf ebenen, stabilen, tragfähigen und feuerfesten Untergründen (z.B. Erde, Pflaster, Stein) im Außenbereich bestimmt. Sie dient zum Abbrennen von Brennholz oder Holzkohle. Die Feuerschale ist ausschließlich wie in der Bedienungsanleitung zu verwenden.

WICHTIGE INFORMATION

Diese Gebrauchsanweisung sollte sorgfältig durchgelesen werden. Sie gehört zur Feuerschale, sollte gut aufbewahrt und ggf. einem möglichen Nachbesitzer übergeben werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Sach- und oder Personenschäden führen!

Verbrennungsgefahr! Die gesamte Feuerschale wird während der Verwendung **sehr heiß!** Nicht mit bloßen Händen anfassen und nicht während der Verwendung versetzen!

Vergiftungsgefahr! Nur im Freien und auf keinen Fall in geschlossenen Räumen verwenden!

Brandgefahr! Nicht auf Holzböden oder Rasenflächen verwenden (insb. nicht auf trockenen Rasenflächen im Sommer). Im Umkreis von mindestens zwei Metern um die Feuerschale sollte ein feuer-, hitze- und funkenresistenter Untergrund sein.

Brandgefahr! Nicht bei starken oder böigen Winden verwenden.

Gefahren für Kinder! Schale während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt lassen. **Kein Spielzeug:** Kleinkinder sind von der heißen Feuerschale fern zu halten!

Brand- und Verletzungsgefahr! Es ist mit Funkenflug zu rechnen. Eine zur Feuerschale passende Funkenhaube bietet Schutz vor Funkenflug.

Verletzungsgefahr! An der Feuerschale können sich zum Teil scharfe Kanten befinden, Vorsicht beim Tragen und Anfassen der Blechränder.

Brandgefahr! Ausreichend Sicherheitsabstand zu entflammaren/explosiven Gegenständen und Materialien (z.B. Ästen, Zäunen, Gasflaschen, Gartenmöbeln, Sonnen-/ Regenschirmen o.Ä.), sowie zu Gebäuden beachten.

Hinweis: Für den Notfall einen Feuerlöscher oder einen Eimer mit Sand bereithalten.

Hinweis: Während der Verwendung immer größte Sorgfalt ausüben. Kleine Ablenkungen und Unachtsamkeit beim Umgang mit Feuer können zu ernsthaften Verletzungen führen.

Tip: Ein passender Deckel sorgt nach Verwendung für ein sicheres Ausglühen des Feuers und verhindert Rauchbildung und unerwünschtes Wiederaufflammen des Feuers.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Vor Inbetriebnahme sollte die Feuerschale auf Schäden untersucht werden und man sollte mit den Sicherheitshinweisen und dem Umgang mit Feuer und betraut sein.
2. Feuerschale an einer geeigneten Fläche aufstellen. In der Umgebung darf sich nichts leicht entzündliches befinden, das während des Betriebs Feuer fangen und oder von der Strahlungswärme Schaden nehmen könnte.
3. Die Feuerschale sollte mit trockenem Scheitholz befeuert werden. Nasses oder behandeltes Holz nicht verwenden.
4. Zum Anzünden nur zugelassene Anzünder verwenden. Auf keinen Fall Benzin oder Ähnliches zum Anzünden verwenden. Am besten fängt man ein Feuer mit einigen kleineren Scheiten an.
5. Das Feuer sollte eine kontrollierbare Größe haben: maximal einen Holzscheit in der Höhe (ca. 25-30 cm) und die Grundfläche des Feuers sollte nicht mehr als 2/3 des Schalendurchmessers einnehmen.
6. **Achtung!** Beachte, dass die Feuerschale sehr heiß wird! Fasse sie während und nach der Verwendung nur mit ausreichend schützenden Ofenhandschuhen an!
7. Die Verwendung ist beendet, wenn das Feuer vollständig erloschen ist. Ein Deckel kann erst aufgesetzt werden, wenn das Feuer bis auf ein leichtes Glimmen abgebrannt ist.

LAGERUNG & REINIGUNG

- Schütze die Feuerschale vor ständigen Wettereinflüssen und Feuchtigkeit. Besonders die Variante aus reinem Stahl (schwarz) fängt durch Regen und Feuchtigkeit an zu rosten.
- **Wichtig:** nach der Verwendung die kalte Asche aus der Schale entfernen, bevor sie sich mit Wasser verbindet. Nasse Asche begünstigt Rostbildung!
- Am besten sollte die Feuerschale an einem trockenen Ort gelagert werden
- Reinige die Feuerschale regelmäßig, am besten nach jeder Verwendung.
- Nach dem Auskehren der Asche, Innen- und Außenfläche der Schale mit warmem Wasser abspülen und anschließend die Schale mit einem Tuch trockenwischen, ggf. Pflege durchführen (siehe Pflegeanleitung).

SCHUTZ & PFLEGE

(nur Stahlvariante): Für Schutz vor Rostbildung kann die Schale nach der Reinigung eingölt werden. Hierfür verreibt man innen und außen auf der Schale eine dünne Schicht neutrales & lebensmittelechtes Öl, wie z.B.: Kokosöl oder Paraffinöl. Nach dem Einölen mit einem trockenen Tuch nachwischen. Diese Prozedur ist besonders empfohlen, wenn die Schale für eine längere Zeit gelagert werden soll.

EDELSTAHL OBERFLÄCHE

Hinweis: Die Edelstahl-Schalen & Deckel werden durch eine Oberflächenbehandlung mattiert (keine Beschichtung). Produktionsbedingt können insbesondere im Innenbereich Kratzer und gelegentlich leichte Verfärbungen auftreten. Das ist bei größter Sorgfalt in Produktion und Versand nicht vermeidbar und beeinträchtigt nicht die Rostbeständigkeit oder die Langlebigkeit.

SERVICE & SUPPORT

Wir sind gerne für dich da! Bei allen Themen, Fragen und Problemen rund um deine Feuerschale, erreichst du uns per E-Mail unter: service@finnwerk.de

Erfahre mehr rund ums Thema Feuerschale im Web auf www.finnwerk.de

MODELLÜBERSICHT

Ausführung	ArtNr.
Feuerschale HARRI 60 schwarz	11017048
Feuerschale HARRI 70 schwarz	11017049
Feuerschale HARRI 80 schwarz	11017050
Feuerschale HARRI 60 rustikal	11017051
Feuerschale HARRI 70 rustikal	11017052
Feuerschale HARRI 80 rustikal	11017053
Feuerschale HARRI 60 edelstahl	11017054
Feuerschale HARRI 70 edelstahl	11017055
Feuerschale HARRI 80 edelstahl	11017056

LIEFERUMFANG

1x Feuerschale, 1x Anleitung

Qualität für Dich!

Danke, dass Du dich für eine Feuerschale von FINNWERK entschieden hast! Unser Ziel ist kompromisslose Produktqualität für eine Lange Freude am Produkt.

