

H. Roselli

GEBRAUCHSANWEISUNG UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Produkt: R850RW200P Geschenkset Axt mit langem Stiel + UHC Jagdmesser

Produktnummer: R850RW200P

SKU: 27010016

PFLEGEHINWEISE AXT

Die Pflegeanweisungen bitte befolgen, um einen dauerhaft guten Zustand der Roselli Axt zu gewährleisten:

Reinigung: Nach der Verwendung die Axt mit warmem Wasser und milder Seife von Hand reinigen. Die Reinigung in Geschirrspülern oder mit aggressiven Reinigungsmitteln vermeiden. Nach dem Reinigen die Axt sofort abtrocknen, um Rostbildung vorzubeugen.

Schärfen: Die Axt sollte regelmäßig mit einem Schleifstein oder einem Schärfen nachgeschliffen werden. Äxte können gröber als Messer geschliffen werden. Um die optimale Leistung beim Hacken zu erreichen, sollte allerdings der korrekte Schleifwinkel eingehalten werden.

Aufbewahrung: Die Axt trocken lagern um Rost vorzubeugen. Zur Aufbewahrung der Axt immer die mitgelieferte Lederscheide verwenden, um die Klinge zu schützen und versehentliche Verletzungen zu vermeiden. Den Griff regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung überprüfen.

SICHERHEITSHINWEISE & VERWENDUNGSRICHTLINIEN AXT

Es ist wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise beim Gebrauch der Roselli-Axt zu beachten:

Scharfe Klinge: Die Axtklinge ist scharf und kann bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungen verursachen. Finger und Hände immer von der Klinge fernhalten, sowohl beim Hacken als auch beim Schärfen.

Nur bestimmungsgemäße Verwendung: Die Axt ausschließlich zum Hacken, Spalten oder für andere holzbezogene Arbeiten verwenden. Nicht für Hebelarbeiten, Hämmern oder Aufgaben einsetzen, für die sie nicht vorgesehen ist, da dies das Werkzeug beschädigen oder Verletzungen verursachen kann.

Sichere Handhabung: Die Axt fest am Griff halten und beim Hacken eine stabile Körperhaltung einnehmen. Auf die Umgebung achten und sicherstellen, dass der Arbeitsbereich frei ist.

Schutzausrüstung: Bei schwereren Hackarbeiten wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille empfohlen, um sich vor Splintern und Schmutz zu schützen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren: Die Axt an einem sicheren und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren, um Unfälle zu vermeiden.

Transport: Die Axt immer mit geschützter Klinge transportieren. Sicher verstauen, um versehentliche Verletzungen oder Schäden an der Klinge zu verhindern.

PFLEGEHINWEISE MESSER

Die Pflegeanweisungen bitte befolgen, um einen dauerhaft guten Zustand des Roselli Messers zu gewährleisten:

Reinigung: Nach der Verwendung das Messer mit warmem Wasser und milder Seife von Hand reinigen. Die Reinigung in Geschirrspülern oder mit aggressiven Reinigungsmitteln vermeiden, da dies Griff und Klinge beschädigen kann. Nach dem Reinigen das Messer sofort abtrocknen, um feuchtigkeitsbedingte Schäden am Messer zu vermeiden.

Schärfen: Das Messer sollte regelmäßig mithilfe eines qualitativ hochwertigen Schleifsteins oder Schärfers nachgeschärft werden. Dabei die Schärfanweisungen entsprechend dem spezifischen Klingenmaterial befolgen, um Schärfe und Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Aufbewahrung: Das Messer immer an einem trockenen Ort aufbewahren. Längere Feuchtigkeitseinwirkung kann Rost verursachen, insbesondere bei Klingen aus Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Zur Aufbewahrung die mitgelieferte Schutzhülle verwenden, um die Klinge zu schützen und versehentliche Verletzungen zu vermeiden. Sicherstellen, dass das Messer trocken ist, bevor es in der Schutzhülle aufbewahrt wird.

Griffpflege: Je nach Material des Griffs kann gelegentliches Einölen (mit Leinöl oder Mineralöl) erforderlich sein, um ein Austrocknen und Rissbildung des Griffs zu verhindern.

SICHERHEITSHINWEISE MESSER

Für die eigene Sicherheit ist es unerlässlich, die Hinweise zu befolgen:

Scharfe Klinge: Die Messerklinge ist extrem scharf und kann schwere Verletzungen verursachen. Beim Umgang mit dem Messer oder beim Schärfen immer darauf achten, dass die Finger von der Schneide ferngehalten werden.

Nur bestimmungsgemäße Verwendung: Das Messer ist ausschließlich zum Schneiden und Zerteilen zu verwenden. Das Messer nicht zum Aufhebeln, Hämmern oder für andere ungeeignete Zwecke einsetzen, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Sichere Handhabung: Das Messer während des Gebrauchs fest und sicher im Griff haben. Für eine stabile Schneideunterlage sorgen und konzentriert arbeiten, um Unfälle zu vermeiden.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren: Messer sollten stets außerhalb der Reichweite von Kindern und sicher aufbewahrt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Transport: Beim Transport das Messer immer in seiner Schutzhülle aufbewahren, um versehentliche Schnitte oder Beschädigungen der Klinge zu vermeiden.

KONTAKTINFORMATIONEN

Für Fragen oder Unterstützung bei der Verwendung, Wartung oder dem Schärfen der Axt bitte Kontakt aufnehmen unter:

Roselli Oy

Rosellintie 1

17780 Harmoinen, Finland

E-Mail: info@roselli.fi

Website: www.roselli.fi

Tel: [+358 447 460 300](tel:+358447460300)

KONFORMITÄT

Dieses Produkt erfüllt die Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) der Europäischen Union. Es sind keine zusätzlichen Sicherheitswarnungen erforderlich, außer den hier angegebenen. Für weitere Informationen bitte auf die Produktzertifizierung verweisen oder uns für Details kontaktieren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der unsachgemäße Gebrauch dieser Axt kann zu Verletzungen führen. Die angegebenen Sicherheitshinweise und Verwendungsrichtlinien, Pflegehinweise und Empfehlungen sind stets zu befolgen. Roselli Oy übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, wie z.B., wenn die Axt für Aufgaben verwendet wird, für die sie nicht vorgesehen ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG MESSER

1. Das Messer fest am Griff halten, die Finger stets von der Schneide fernhalten.

2. Übermäßige Krafteinwirkung beim Schneiden ist zu vermeiden. Die Schärfe des Messers erfüllt ihre Aufgabe voll und ganz.

3. Nach dem Gebrauch das Messer unverzüglich reinigen und trocknen, bevor es sicher in seiner Schutzhülle aufbewahrt wird.

GEBRAUCHSANWEISUNG AXT

1. Die Axt mit beiden Händen fest am Griff halten und eine stabile Körperhaltung einnehmen.

2. Beim Hacken oder Spalten kontrollierte Kraft anwenden und sicherstellen, dass der Arbeitsbereich frei und stabil ist.

3. Nach dem Gebrauch die Axt gründlich reinigen und trocknen, bevor sie sicher in ihrer Schutzhülle aufbewahrt wird.

Vielen Dank, dass die Wahl auf Roselli gefallen ist. Wir hoffen, dass der Gebrauch der neuen Axt Freude bereitet. Bei weiteren Fragen oder wenn Unterstützung benötigt wird, bitte nicht zögern, uns zu kontaktieren.