

H. Roselli

GEBRAUCHSANWEISUNG UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Produkt: H. Roselli R171 – Jagdmesser-Kombination R100 + R161

Produktnummer: R717

SKU: 27010061

PFLEGEHINWEISE

Die Pflegeanweisungen bitte befolgen, um einen dauerhaft guten Zustand des Roselli Messers zu gewährleisten:

Reinigung: Nach der Verwendung das Messer mit warmem Wasser und milder Seife von Hand reinigen. Die Reinigung in Geschirrspülern oder mit aggressiven Reinigungsmitteln vermeiden, da dies Griff und Klinge beschädigen kann. Nach dem Reinigen das Messer sofort abtrocknen, um feuchtigkeitsbedingte Schäden am Messer zu vermeiden.

Schärfen: Das Messer sollte regelmäßig mithilfe eines qualitativ hochwertigen Schleifsteins oder Schärfers nachgeschärft werden. Dabei die Schärfanweisungen entsprechend dem spezifischen Klingenmaterial befolgen, um Schärfe und Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Aufbewahrung: Das Messer immer an einem trockenen Ort aufbewahren. Längere Feuchtigkeitseinwirkung kann Rost verursachen, insbesondere bei Klingen aus Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Zur Aufbewahrung die mitgelieferte Schutzhülle verwenden, um die Klinge zu schützen und versehentliche Verletzungen zu vermeiden. Sicherstellen, dass das Messer trocken ist, bevor es in der Schutzhülle aufbewahrt wird.

Griffpflege: Je nach Material des Griffs kann gelegentliches Einölen (mit Leinöl oder Mineralöl) erforderlich sein, um ein Austrocknen und Rissbildung des Griffs zu verhindern.

SICHERHEITSHINWEISE

Für die eigene Sicherheit ist es unerlässlich, die Hinweise zu befolgen:

Scharfe Klinge: Die Messerklinge ist extrem scharf und kann schwere Verletzungen verursachen. Beim Umgang mit dem Messer oder beim Schärfen immer darauf achten, dass die Finger von der Schneide ferngehalten werden.

Nur bestimmungsgemäße Verwendung: Das Messer ist ausschließlich zum Schneiden und Zerteilen zu verwenden. Das Messer nicht zum Aufhebeln, Hämmern oder für andere ungeeignete Zwecke einsetzen, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Sichere Handhabung: Das Messer während des Gebrauchs fest und sicher im Griff haben. Für eine stabile Schneideunterlage sorgen und konzentriert arbeiten, um Unfälle zu vermeiden.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren: Messer sollten stets außerhalb der Reichweite von Kindern und sicher aufbewahrt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Transport: Beim Transport das Messer immer in seiner Schutzhülle aufbewahren, um versehentliche Schnitte oder Beschädigungen der Klinge zu vermeiden.

KONTAKTINFORMATIONEN

Für Fragen oder Unterstützung bei der Verwendung, Wartung oder dem Schärfen der Axt bitte Kontakt aufnehmen unter:

Roselli Oy

Rosellintie 1

17780 Harjainen, Finland

E-Mail: info@roselli.fi

Website: www.roselli.fi

Tel: [+358 447 460 300](tel:+358447460300)

KONFORMITÄT

Dieses Produkt erfüllt die Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) der Europäischen Union. Es sind keine zusätzlichen Sicherheitswarnungen erforderlich, außer den hier angegebenen. Für weitere Informationen bitte auf die Produktzertifizierung verweisen oder uns für Details kontaktieren.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Der Unsachgemäße Gebrauch dieses Messers kann zu Verletzungen führen. Die angegebenen Sicherheitshinweise, Verwendungsrichtlinien und Pflegehinweise sind stets zu befolgen. Roselli Oy übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, wie z.B., wenn das Messer für andere Aufgaben als zum Schneiden und Zerteilen verwendet wird.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Das Messer fest und sicher am Griff halten, die Finger stets von der Schneide fernhalten.
2. Übermäßige Krafteinwirkung beim Schneiden ist zu vermeiden. Die Schärfe des Messers erfüllt ihre Aufgabe voll und ganz.
3. Nach dem Gebrauch das Messer unverzüglich reinigen und trocknen, bevor es sicher in seiner Schutzhülle aufbewahrt wird.

Vielen Dank, dass die Wahl auf Roselli gefallen ist. Wir hoffen, dass der Gebrauch des neuen Messers Freude bereitet. Bei weiteren Fragen oder wenn Unterstützung benötigt wird, bitte nicht zögern, uns zu kontaktieren.