



GEBRAUCHSANLEITUNG FEUERSCHALE

Stand: August 2021

Art-Nr: 11017094 / 11017096 / 11017167 /
11017169 / 11017173

Finnwerk GmbH
Adelhauser Straße 19
79098 Freiburg, Germany

Tel: +49 761 429 922 00
E-Mail: info@finnwerk.de
Web: www.finnwerk.de

Feuerschale MIKA

Sicherheitshinweise & Gebrauch

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Die Feuerschale ist als Feuerstelle auf ebenen, stabilen, tragfähigen und feuerfesten Untergründen (z.B. Beton, Pflaster, Stein) bestimmt. Sie dient zum Abbrennen von Brennholz oder Holzkohle. Die Feuerschale ist ausschließlich wie in der Bedienungsanleitung zu verwenden.

WICHTIGE INFORMATION

Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen. Sie gehört zur Feuerschale, sollte unbedingt aufbewahrt und ggf. einem möglichen Nachbesitzer übergeben werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise unbedingt beachten! Eine unsachgemäße Verwendung kann ein hohes Risiko von Sach- und oder sogar Personenschäden bedeuten!

⚠ Verbrennungsgefahr! Die Feuerschale wird während der Verwendung **sehr heiß!** Nicht mit bloßen Händen anfassen oder während des Betriebs versetzen!

⚠ Vergiftungsgefahr! Nur im Freien und auf keinen Fall in geschlossenen Räumen verwenden!

⚠ Brandgefahr! Nicht auf Holzböden oder Rasenflächen (vor Allem trockene Rasenflächen im Sommer) verwenden. Im Umkreis von mindestens zwei Metern um die Feuerschale sollte ein feuer-, hitze- und funkenresistenter Untergrund sein.

⚠ Brandgefahr! Nicht bei starken oder böigen Winden betreiben.

⚠ Gefahren für Kinder! Schale bei Benutzung niemals unbeaufsichtigt lassen. **Kein Spielzeug:** Kleinkinder sind von der heißen Feuerschale fern zu halten!

⚠ Brand- und Verletzungsgefahr! Es ist mit Funkenflug zu rechnen. Eine zur

Feuerschale passende Funkenhaube bietet Schutz vor Funkenflug.

⚠ Verletzungsgefahr! An der Feuerschale können sich zum Teil scharfe Kanten befinden, Vorsicht beim Tragen und Anfassen der Blechränder.

⚠ Brandgefahr! Ausreichend Sicherheitsabstand zu entflammaren/explosiven Gegenständen und Materialien (z.B. u.a. Ästen, Zäunen, Gartenmöbeln, Grillanzündern, Kanistern, Sonnen-/ Regenschirmen) und zu Gebäuden beachten.

i Hinweis: Für den Notfall einen Feuerlöscher oder einen Eimer Sand bereithalten.

i Hinweis: Während der Verwendung immer größte Sorgfalt ausüben. Kleine Ablenkungen und Unachtsamkeit beim Umgang mit Feuer können zu ernsthaften Verletzungen führen.

i Tipp: Ein passender Deckel sorgt nach Abschluss der Anwendung für ein sicheres Ausglühen des Feuers und verhindert ein unerwünschtes Wiederaufflammen des Feuers sowie unangenehme Rauchbildung.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Stelle die Feuerschale an einer geeigneten Fläche auf. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich in der Umgebung nichts leicht entzündliches oder explosives befindet, dass während des Betriebs Feuer fangen oder von der Strahlungswärme zu Schaden kommen könnte.
2. Vor Inbetriebnahme sollte die Feuerschale auf Schäden untersucht werden.
3. Zum Anzünden nur zugelassene Kaminanzünder oder Anfeuerholz verwenden.
4. Die Feuerschale sollte nicht mit nassem oder behandeltem Holz befeuert werden.
5. **Achtung!** Beachte, dass die Feuerschale sehr heiß wird! Fasse sie während und nach der Verwendung deshalb nur mit ausreichend schützenden Ofenhandschuhen an!

LAGERUNG & REINIGUNG

- Schütze die Feuerschale vor ständigen Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit. Besonders die Variante aus reinem Stahl (schwarz) fängt durch Regen und Feuchtigkeit an zu rosten.
- **Wichtig:** nach der Verwendung die kalte Asche aus der Schale entfernen, bevor sie sich mit Wasser verbindet. Nasse Asche begünstigt die Rostbildung!
- Am besten sollte die Feuerschale an einem trockenen und frostsicheren Ort gelagert werden
- Reinige die Feuerschale regelmäßig, am besten nach jeder Verwendung.
- Nach dem Auskehren der Asche, Innen- und Außenfläche der Schale mit warmem Wasser abspülen und anschließend die Schale mit einem Tuch trockenwischen, ggf. Pflege durchführen (siehe Pflegeanleitung).

SCHUTZ & PFLEGE

(nur Stahlvariante): Für besonderen Schutz vor Rostbildung kann man die Schale nach der Reinigung einölen. Hierfür verreibt man innen und außen auf der Schale eine dünne Schicht neutrales & lebensmittelechtes Öl, wie z.B.: Kokosöl oder Paraffinöl. Um sicherzustellen, dass die Ölschicht nicht zu dick ist, nach dem Einölen mit einem trockenen Tuch nachwischen. Diese Prozedur ist besonders empfohlen, wenn die Schale für eine längere Zeit gelagert werden soll.

i EDELSTAHL OBERFLÄCHE

Hinweis: Die Edelstahl-Schalen & Deckel werden durch eine Oberflächenbehandlung mattiert (keine Beschichtung). Produktionsbedingt können insbesondere im Innenbereich Kratzer und gelegentlich leichte Verfärbungen auftreten. Das ist bei größter Sorgfalt in Produktion und Versand nicht vermeidbar und beeinträchtigt nicht Rostbeständigkeit oder Langlebigkeit.

SERVICE & SUPPORT

Wir sind gerne für dich da! Bei allen Themen, Fragen und Problemen rund um deine Feuerschale, erreichst du uns per E-Mail unter: service@finnwerk.de

Erfahre mehr rund ums Thema Feuerschale im Web auf www.finnwerk.de

MODELLÜBERSICHT

Ausführung	ArtNr.
Feuerschale MIKA 60 schwarz	11017094
Feuerschale MIKA 80 schwarz	11017096
Feuerschale MIKA 60 rustikal	11017167
Feuerschale MIKA 80 rustikal	11017169
Feuerschale MIKA 60 edelstahl	11017173

LIEFERUMFANG

1x Feuerschale, 1x Anleitung

Qualität für Dich!

Danke, dass Du dich für eine Feuerschale von FINNWERK entschieden hast! Unser Ziel ist kompromisslose Produktqualität für eine lange Freude am Produkt.

