

H. Roselli

GEBRAUCHSANWEISUNG UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Produkt: H. Roselli R850D Axt mit langem Stiel aus Ulmenholz

Produktnummer: R850D

SKU: 27010046

PFLEGEHINWEISE

Die Pflegeanweisungen bitte befolgen, um einen dauerhaft guten Zustand der Roselli Axt zu gewährleisten:

Reinigung: Nach der Verwendung die Axt mit warmem Wasser und milder Seife von Hand reinigen. Die Reinigung in Geschirrspülern oder mit aggressiven Reinigungsmitteln vermeiden. Nach dem Reinigen die Axt sofort abtrocknen, um Rostbildung vorzubeugen.

Schärfen: Die Axt sollte regelmäßig mit einem Schleifstein oder einem Schärfer nachgeschliffen werden. Äxte können gröber als Messer geschliffen werden. Um die optimale Leistung beim Hacken zu erreichen, sollte allerdings der korrekte Schleifwinkel eingehalten werden.

Aufbewahrung: Die Axt trocken lagern um Rost vorzubeugen. Zur Aufbewahrung der Axt immer die mitgelieferte Lederscheide verwenden, um die Klinge zu schützen und versehentliche Verletzungen zu vermeiden. Den Griff regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung überprüfen.

SICHERHEITSHINWEISE & VERWENDUNGSRICHTLINIEN

Es ist wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise beim Gebrauch der Roselli-Axt zu beachten:

Scharfe Klinge: Die Axtklinge ist scharf und kann bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungen verursachen. Finger und Hände immer von der Klinge fernhalten, sowohl beim Hacken als auch beim Schärfen.

Nur bestimmungsgemäße Verwendung: Die Axt ausschließlich zum Hacken, Spalten oder für andere holzbezogene Arbeiten verwenden. Nicht für Hebelarbeiten, Hämmern oder

Aufgaben einsetzen, für die sie nicht vorgesehen ist, da dies das Werkzeug beschädigen oder Verletzungen verursachen kann.

Sichere Handhabung: Die Axt fest am Griff halten und beim Hacken eine stabile Körperhaltung einnehmen. Auf die Umgebung achten und sicherstellen, dass der Arbeitsbereich frei ist.

Schutzausrüstung: Bei schwereren Hackarbeiten wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille empfohlen, um sich vor Splintern und Schmutz zu schützen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren: Die Axt an einem sicheren und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren, um Unfälle zu vermeiden.

Transport: Die Axt immer mit geschützter Klinge transportieren. Sicher verstauen, um versehentliche Verletzungen oder Schäden an der Klinge zu verhindern.

KONTAKTINFORMATIONEN

Für Fragen oder Unterstützung bei der Verwendung, Wartung oder dem Schärfen der Axt bitte Kontakt aufnehmen unter:

Roselli Oy

Rosellintie 1

17780 Harjainen, Finland

E-Mail: info@roselli.fi

Website: www.roselli.fi

Tel: [+358 447 460 300](tel:+358447460300)

KONFORMITÄT

Dieses Produkt erfüllt die Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) der Europäischen Union. Es sind keine zusätzlichen Sicherheitswarnungen erforderlich, außer den hier angegebenen. Für weitere Informationen bitte auf die Produktzertifizierung verweisen oder uns für Details kontaktieren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der unsachgemäße Gebrauch dieser Axt kann zu Verletzungen führen. Die angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsrichtlinien, Pflegehinweise und Empfehlungen sind stets zu befolgen. Roselli Oy übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, wie z.B., wenn die Axt für Aufgaben verwendet wird, für die sie nicht vorgesehen ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Die Axt mit beiden Händen fest am Griff halten und eine stabile Körperhaltung einnehmen.
2. Beim Hacken oder Spalten kontrollierte Kraft anwenden und sicherstellen, dass der Arbeitsbereich frei und stabil ist.
3. Nach dem Gebrauch die Axt gründlich reinigen und trocknen, bevor sie sicher in ihrer Schutzhülle aufbewahrt wird.

Vielen Dank, dass die Wahl auf Roselli gefallen ist. Wir hoffen, dass der Gebrauch der neuen Axt Freude bereitet. Bei weiteren Fragen oder wenn Unterstützung benötigt wird, bitte nicht zögern, uns zu kontaktieren.